



全ステッチの概要

- メニュー 1: 実用縫い ●メニュー 2: キルトステッチ
- メニュー 3: サテン・飾り縫い ●メニュー 4: 飾り縫い


0-9は、どのメニューでも表示されているステッチが選択されます。



DESIGNER TOPAZ™ 20



DESIGNER TOPAZ™ 30



アルファベット

Block (model 20 and 30)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Ä Å Ö - . _
 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u ü v w x y z å ä ö @ . . _
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Æ æ Ø ø à á ç è é ê í ó ù ú Ñ ñ ß & ? ! ' . _

Brush Line (model 30)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Ä Å Ö - . . _
 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u ü v w x y z å ä ö @ . . _
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Æ æ Ø ø à á ç è é ê í ó ù ú Ñ ñ ß & ? ! ' . _

Script (model 30)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Ä Å Ö - . . _
 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u ü v w x y z å ä ö @ . . _
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Æ æ Ø ø à á ç è é ê í ó ù ú Ñ ñ ß & ? ! ' . _

キリル文字とひらがな (model 20 and 30)

キリル文字とひらがなのフォントステッチが用意されています。トパースの液晶画面でご確認ください。